

## Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFALTIG DURCH UND STELLEN SIE SICHER, DASS SIE SIE VERSTEHEN.

- Alle Anweisungen befolgen, um Unfälle, Feuer, Explosionen, Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, welche Sachschäden verursachen und/oder zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.
- Sicherstellen, dass jede Person die das Produkt verwendet, diese Warnungen und Anweisungen gelesen hat und befolgt.
- Diese Montage- und Bedienungsanleitung für die Zukunft aufheben. Sie muss nachfolgenden Benutzern des Produkts weitergegeben werden.
- Der Hersteller haftet nicht für materielle Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen Fällen wird die Gewährleistung ungültig.
- Die Schutzwirkung gegen gefährliche UV-Strahlung ist je nach Umgebung unterschiedlich. Eventuell sind zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Haut nötig.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- **IGEFAHR** Kinder immer von Verpackungsmaterial fernhalten  
- dieses stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen Gefahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Produkt nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät bei Mangel an Konzentration / Aufmerksamkeit und/oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten nicht verwenden.
- Das Produkt muss in einem Sockel mit geeignetem Gewicht oder einer Bodenhülse mit genügend fester Verankerung aufgestellt werden.
- Das Produkt nicht fallen oder anschlagen lassen.
- Spannweite des Sonnenschirms vor dem Öffnen / Schließen prüfen.
- Sicherstellen, dass beim Öffnen / Schließen keine Personen/ Objekte im Bewegungsbereich sind. Ansonsten können Verletzungen / Beschädigungen auftreten.
- **IGEFAHR** Sonnenschirm bei auffrischendem Wind, stürmischen Wetterverhältnissen und/oder Schneefall schließen.
- Angaben für die maximal zulässige Windgeschwindigkeit bei fester Bodenverankerung (Bodenhülse in Beton eingesetzt) beachten. Falls eine andere Befestigungsmethode verwendet wird, ist die zulässige Windgeschwindigkeit reduziert.
- Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben. Allfällige Schäden fallen nicht unter die Gewährleistung. Geschlossene Schirme immer mit einem Bindegurt / Schließbündel zusammenbinden.
- Nur Originalzubehör und -ersatzteile verwenden.
- Veränderungen am Produkt und technische Modifizierungen sind nicht zulässig.
- Während dem Öffnen und Schließen des Schirms muss dieser überwacht werden.
- Schirm und Zubehör regelmäßig auf übermäßigen Verschleiß und Beschädigungen überprüfen. Werden Mängel festgestellt, diese vor dem weiteren Gebrauch beheben lassen.
- Keine Lösungsmittel und scheuernde Reinigungsmittel verwenden.
- Demontierte Schirme dürfen nur liegend gelagert werden.
- Bei Verwendung einer festen Bodenverankerung muss die Installation durch speziell geschulte Personen gemäß den separaten Montageanweisungen erfolgen.
- Keine offene Flamme in der Nähe oder unter dem Sonnenschirm anzünden.

## Montageanleitung

### LIRO Ampelschirm AMRUM auf LIRO Sonnenschirmständer Maxi PLUS



**LIRO MAXI PLUS  
Sonnenschirmständer**



**LIRO Sonnenschirm AMRUM  
im Karton verpackt**



**1. Sonnenschirm im Karton, (Detail  
Fußende)**



Kleinteile  
Zubehör

Drehfuß


**2. Schrauben der  
Drehfußbefestigung abschrauben**



**3. Ziehen Sie den Drehfuß aus der  
Schirmstange heraus**




**4. Entnehmen Sie die vier  
Sechskantmuttern aus dem Zubehör**



**5. Fügen Sie die Sechskantmuttern in die  
Nuten des Sonnenschirmständers**



**6. Die Sechskantmuttern müssen genau  
unterhalb der vier Bohrungen  
liegen.**



**7. Setzen Sie den Drehfuß auf die ausgerichtet  
Abdeckplatte und schrauben ihn mit den vier  
Innensechskantschrauben und  
Unterlegscheiben fest.**



**8. Um den Ampelschirm wieder auf den Drehfuß zu montieren muss man sich auf den Schirmständer  
stellen. Dabei ist es sinnvoll, die Ständeroberfläche mit der flexiblen Schutzeinlage des  
Schirmständers abzudecken, um Beschädigungen an der Oberfläche des Schirmständers zu  
vermeiden.**

**9. Achten Sie darauf, dass Sie den Sonnenschirm  
in der richtigen Richtung aufsetzen. Die Bohrun-  
gen für die Verschraubung müssen auf der  
gleichen Seite sein wie die Gewindebohrungen  
des Drehfußes.**



**10. Verschrauben Sie den Sonnenschirm mit  
dem Drehfuß wieder.**

